

VEM






Kammer AUTOMATISIERUNGS-**TECHNIK**

Autorenkollektiv

Einführung in die Mensch-Maschine-Kommunikation bei audatec für Verfahrenstechnik



Einführung in die Mensch-Maschine-Kommunikation bei VEM audatec für Verfahrenstechnik

Betriebssektion der Kammer der Technik und Herausgeber:

Hauptabteilung Anlagensystementwicklung des VEB Geräte- und Regler-Werke Teltow, Betrieb des VEB Kombinat Automatisierungs-

anlagenbau

Lektor:

Dipl.-Ing. U.Schnell, KDT Dipl.-Ing. R.Schönemann, KDT

Redaktionsschluß: 15. März 1984

Alle Rechte vorbehalten einschließlich der Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte

Einführung in die Mensch-Maschine-Kommunikation bei VEM audatec für Verfahrenstechnik

Bearbeiter: Dipl.-Ing. J. Wätzel Dipl.-Ing. J. Wolf Dipl.-Ing. M. Köhler

VEB Geräte- und Regler-Werke Teltow Betrieb des VEB Kombinat Automatisierungsanlagenbau

Inhaltsverzeichnis			
0.	Vorbemerkungen	6	
0.1.	Zielsetzung	6	
0.2.	Umfang der Prozeßbedienung und -beobachtung	6	
0.2.1.	Prozeßkommunikation	.6	
0.2.2.	Kommandoeingabe	7	
0.2.3.	Systemkommunikation	7	
0.3.	Kommunikationsmittel	7	
0.3.1.	Farbbildschirmgerät - Rahmenfestlegungen	7	
0.3.2.	Funktionstastatur	8	
0.3.3.	Datenverarbeitungsperipherie	11	
0.4.	Kommunikationsstelle	11	
<u>I.</u>	Prozeßkommunikation	12	
1.	Darstellungen zur Prozeßkommunikation	12	
1.1.	Übersichtsbild	12	
1.2.	Gruppendaretellung	13	
1.3.	Einzeldarstellung	17	
1.4.	Trenddaretellung	18	
1.5.	Alarmdarstellung	19	
1.6.	Anlagenbild	20	
2.	Bildanwahl zur Darstellung von Prozeßgrößen	20	
2.1.	Anwahl Übersichtsdarstellung	20	
2.2.	Anwahl Gruppendarstellung	21	
2.3.	Anwahl Einzeldarstellung	21	
2.4.	Anwahl Trenddarstellung	24	
2.5.	Anwahl Alarmdarstellung	24	
2.6.	Anwahl Anlagenbild	24	
2.7.	Dialogbereitschaft mit KOMS herstellen	25	
2.7.1.	Dialogbereitschaft in der Gruppendarstellung	25	
2.7.2.	Dialogbereitschaft in der Einzeldarstellung	26	
2.7.3.	Dialogbereitschaft im Anlagenbild	26	
3.	Bedienung zur Beeinflussung von Prozeßgrößen	26	
3.1.	Analoge KOMS	26	
3.1.1.	Betriebsartbehandlung BART	26	
3.1.2.	Datentypbehandlung DTYP	27	
3.1.3.	Wertänderung des Datentyps	28	
3-1-3-1	.Wertänderung mit Zifferneingabe	28	
3.1.3.2	Stetige Wertänderungen	31	
3.2.	Binëre KOMS	33	
3.2.1.	Betriebsartbehandlung BART	33	

3.2.2.	Betriebszustandsänderung	34
3.2.3.	Anwahl Freie Parameter	34
3.2.3.1	.Werteingabe für FP	35
3.3.	Bilanzgrößen	36
3.3.1.	Betriebsartbehandlung BART	36
3.3.2.	Parameteränderung	37
3.3.3.	Werteingabe	37
3.4.	Binërer Geber	39
3.4.1.	Betriebsartbehandlung BART	39
3.5.	Quittierung von Alarmen	40
<u>II.</u>	Kommandoeingabe	40
4.1.	Bedien- und Alarmprotokoll	42
4.2.	Uhrzeiteingabe	42
4.3.	Datumseingabe	43
4.4.	Tastencodeanwahl	43
4.5.	Hardcopy	43
III.	Systemkommunikation	44
5•1•	Anlagenstatus	44
5.2.	Systemübersicht	44
5•3•	Funktionseinheitenstatus	46
6.	Überblick Softwarekonfigurierung	48
7.	Wörterbuchausgabe	48
7.1.	Wörterbücher im PSR	50
8.	Konfiguration der Meßgruppen	53
9•	Konfigurierung der Steuerdaten der Prozeß- kommunikation	55
10.	Konfiguration der Prozeßsignalverarbeitung	65
10.1.	Anwahl der Verarbeitungskette	65
10.2.	Anzeige Inhalt eines Modulaufrufblockes	66
10.3.	Dialog zur Parameterwertänderung	69
10.4.	Dialog zur Signalwertanzeige und -änderung	70
10.5.	Änderung der Signalbelegung	71
10.6.	Konfigurierung der Verarbeitungskette	75
11.	Neukonfigurierung einer KOMS in PSR und BSE	77

O. Vorbemerkungen

0.1. Zielsetzung

Die vorliegende Broschüre gibt eine Einführung in die Prozeßbedienung und -beobachtung des Automatisierungssystems audatec für Verfahrenstechnische Prozesse (Chemie).

Entsprechend den technologischen Anforderungen erfolgt die Wartengestaltung mit mehreren einheitlich gestalteten Bedienpulten. Diese Bedienpulte dienen zur Aufnahme sowohl der konventionellen Bedien- und Anzeigetechnik als auch der Geräte für die serielle Prozeßbedienung und -beobachtung. Zur Realisierung der seriellen Prozesbedienung und -beobachtung eteht das Bedienpult mit Farb-bildschirmgerät, Funktionstastatur und Pultsteuerrechner zur Verfügung. In den weiteren Ausführungen wird nur auf die Kommunikation mit diesem Bedienpult eingegangen, denn die Arbeitsweise mit der konventionellen Technik bleibt unverändert.

Diese Broschüre soll sowohl Anlagenfahrern als auch Wartungsund Servicepersonal zur Einarbeitung in die Prozeßbedienung und -beobachtung dienen.

0.2. Umfang der Prozeßbedienung und -beobachtung

Die Prozeßbedienung und -beobachtung umfaßt die Komplexe:

Prozeßkommunikation Kommandoeingabe Systemkommunikation

0.2.1. Prozeßkommunikation

Die Prozeßkommunikation ist die Kommunikation des Anlagenfahrers mit dem technologischen Prozeß, vermittelt durch die Automatisierungsanlage. Sie umfaßt:

- Anzeige von Prozeßgrößen
- Bedienung (Beeinflussung) von Prozeßgrößen Protokollierung von Prozeßgrößen

Sie ist gegliedert in drei Hierarchieebenen:

- . Übersichtsdarstellung als Grabdarstellung des Zustandes von maximal 240 Kommunikationsstellen
- . Gruppendarstellung als Darstellung von Prozeßinformationen von bis zu 8 Kommunikationsstellen. Der Umfang der jeweils angebo-tenen Informationen ist dem Informationsangebot eines Leitgerätes vergleichbar.
- . Einzeldarstellung zur umfassenden Darstellung einer Kommunikationsstelle. Angeboten werden sämtliche Informationen, die die Prozeßkommunikation betreffen. Außerdem stellt die Einzeldarstellung die Verbindung zu den Funktionen der Systemkommunikation her. die sich auf eine Kommunikationsstelle beziehen.

Daneben enthalten die Anlagenbilder in Form von technologischen Schemata Informationen über vom Projektanten festzulegende KOMS.

0.2.2. Kommandoeingabe

Die Kommandoeingabe ermöglicht die Bedienhandlungen:

- . Bedien- und Alarmprotokoll
- . Uhrzeit- und Datumseingabe
- . Tastencodewahl
- . Hardcopy

0.2.3. Systemkommunikation

Die Systemkommunikation ist die Kommunikation des Anlagenfahrers (Systemingenieurs) mit der Automatisierungsanlage. die beinhaltet:

Anzeige von Status-, Struktur- und Verarbeitungssteuer-Informationen

- . Bedienung der o.g. Informationen
- . Protokollierung (Dokumentation)

Sie gliedert sich in 4 Funktionskomplexe:

- Anlagenstatus mit den Hierarchieebenen
 - . Systemübersicht als Grobdarstellung des Zustandes aller Funktionseinheiten, die über die Datenbahn verbunden sind.
 - Funktionseinheitenstatus als aufgelöste Darstellung der Statusinformationen einer Funktionseinheit.
- Wörterbuch-Ausgabe zur Dokumentation bzw. Information im Zusammenhang mit Strukturierungshandlungen.
- Konfigurierung von Meßgruppen in Verbindung mit der Gruppendarstellung.
- Konfigurierung von Kommunikationsstellen d.h. Kommunikationsblock oder Verarbeitungskette.
 Die weitere Untergliederung in Hierarchieebenen ist im Pkt. III/6 erläutert.

0.3. Kommunikationsmittel

0.3.1. Farbbildechirmgerät - Rahmenfestlegungen

Der Darstellung von Prozeß- und Systeminformationen dient ein quasigraphisches Farbdisplay, auf dem 32 Zeilen a 64 Zeichen ausgegeben werden können. Der genaue Aufbau der Darstellungen wird weiter unten gezeigt. Grundsätzlich gilt die Rahmenfestlegung. Die oberste Bildschirmzeile ist reserviert für Uhrzeit, Angabe für freigegebenen Schlüsseltaster, Systemfehlermitteilungen und Informationen zum Ablauf der Prozeßkommunikation.

Folgende Angaben zum Ablauf der Prozeßkommunikation werden ausgegeben:

KF-rot Bedienfehler bei Bildanwahl oder Bedienhandlung

WE-grün Datenübertragung zur Änderung von Daten in der BSE läuft

UE-gelb Fehler beim Einschreiben der Daten

UE-rot Fehler beim Kontroll-Rücklesen der Daten

UE-cyan Fehler beim Vergleich der geschriebenen mit den

rückgelesenen Daten

Die UE-Fehler können quittiert werden mit

a) AUSF-Taste

wenn die Datenübertragung wiederholt werden soll oder

b) mit CE-Taste

wenn abgebrochen werden soll.

Dieselben Festlegungen gelten in der Systemkommunikation. Die Ausgabe erfolgt jedoch an anderer Stelle des Bildschirms.

Bezüglich der Farben bei den Displayausgaben gelten folgende Grundregeln:

- Grundfarbe grün (gleichbedeutend mit Prozeß bzw. System fehlerfrei)
- bei auftretenden Prozeßmeldungen erfolgt eine Farbänderung in 'eine projektabhängig festlegbare Farbe.
 Es existieren drei Prioritätsstufen (für die standardmäßig vorgeschlagen wird):

gering gelb mittel rot hoch cyan

Nichtquittierte Meldungen werden durch ein blinkendes Zusatzzeichen gekennzeichnet. Die Farbfestlegung für Systemmeldung ist nicht änderbar und entspricht der o.g. Festlegung.

- Bedienereingaben werden, solange sie noch nicht gültig gemacht wurden, in purpur ausgegeben.
- . Weitere spezielle Farbfestlegungen sind den Erläuterungen der betreffenden Bilder zu entnehmen.

Die letzte Bildschirmzeile dient als Alarmzeile. Bur solange wie eine Kommandoeingabe erfolgt, wird sie als Kommandozeile (dann Farbe weiß) genutzt.

0.3.2. Funktionstastatur

Bedienereingriffe erfolgen über eine Funktionstastatur, deren Aufbau Bild 0.3.2. zeigt. Für die Prozeßkommunikation sind folgende Tasten relevant:

- Regimetasten

SR- " Sonderregime

AD- Anwahl Alarmprotokoll (Displaybild)

UD- " Ubersicht

GD- " Gruppendarstellung ED- " Einzeldarstellung Trend-" Trenddarstellung

```
- Datentyptasten
UW1 - unterer Grenzwert 1
UW2 - unterer Grenzwert 2
OW1 - oberer Grenzwert 1
OW2 - oberer Grenzwert 2
ANZA - Anzeigeanfang
ANBE - Anzeigebereich
SOLL - Sollwert
```

- Stellwert

TAKT - Taktschritt
FP1/ZAEL - freier Parameter 1 bzw. Zählwert

FP2/VSTW - freier Parameter 2 bzw. Voreinstellwert

FP3-FP4 - freie Parameter 3 - 4

- Betriebsarten - Tasten

AUS - Meßstelle außer Betrieb setzen

HND - Hand

STEL

AUT - Automatik MES - Messung ein KAS - Kaskadenregelung

RGR - Rechnergeführte Regelung
DDC - Direkte digitale Regelung
FREI - Freigabe bei Ablaufsteuerungen
GEF - Geführte Steuerung

SRT - Schrittbetrieb
ORT - örtlicher Eingriff

- Ausführungstasten

AUSF - Anweisung zur Ausführung von Wertänderungen

+ - Wert erhöhen + - Wert verkleinern

- Gradient der Wertänderung erhöhen
 - binären Zustand setzen, z.B. AUF
 - binären Zustand setzen, z.B. HALT
 - binären Zustand setzen, z.B. ZU

- sonstige Tasten

DIALOG - Anweisung Dialog in der Gruppe

QO - Quittierungstaste optischer Alarm QA - Quittierungstaste akustischer Alarm CE - Löschtaste bei falscher Werteingabe

Zur Systemkommunikation genutzte Tasten:

OFF-line: Umschaltung Bedienpult in OFF-line
ON-line: Umschaltung Bedienpult in ON-line
SYST: Anwahl System, d.h. Anlagenübersicht

KONF : Start Konfigurierung

Die Kommandoeingabe erfolgt über

HARDCOPY: Start der Ausgabe des Bildinhaltes auf Seriendrucker

KE : Eröffnung Kommandoeingabe

Alle Systemeingriffe sowie ausgewählte Prozeßeingriffe sind nur bei freigegebener Verriegelung über den Schlüsselschalter möglich. Die Freigabe wird im Bildschirm angegeben. Bedienereingriffe sind bis auf wenige Ausnahmen nur seriell möglich. Die Änderung von Prozeß-u/o Systeminformationen ist nur dann erlaubt, wenn der entsprechende Wert auf dem Display angezeigt wird, so daß der Bediener den Ausgangszustand sowie den Übergang in den neuen Zustand erkennt.

\bigcirc	KONF		E	J	0	7	Y	#
	SYST		٥	_	Z	5	×]
	_		ں	Ξ	Σ	α.	*	L
	꾶		8	9		a	_	
	HARO COPY		∢	ш	×	ď	-	7
								
			g ₀	ď		CE		AUSF
			6	9	3	1		◆ H
	L'NE	0	В	5	2			*
	OFF	0	7	4	1	0		+ 8
	Ap	0	SR	ΰD	GD	ED	TRENO.	¥99
		200	FREI		ANBE	2MO	TRZT	FP4
	AUT	RGR	SRT		ANZA,	OW1		грз.
	DNF.	KAS	6EF		STEL	UW1		FP2
	AUSF	MES	ORT		7105	240	TAKT	FP1

VEE-audatee für verfahrenstechnische Prosesse Standard - Funktionstastatur Bald 0.3.2 ;

0.3.3. Datenverarbeitungsperipherie

Über die DV-Peripheriegeräte erfolgt keine direkte Kommunikation. Für das System werden verwendet:

- Kassettenmagnetbandgerät wird benutzt zur Sicherung flüchtiger RAM-Daten und zu deren Laden bei der Inbetriebnahme. Die Kommunikation ist im Pkt.III/5.2. erläutert.
- Lochbandperipherie Leser und Stanzer sind, soweit vorgesehen, als Ersatzgerätetechnik für das Kassettenmagnetbandgerät zu betrachten. (s.Pkt. III/5.2.)
- Seriendrucker über den Seriendrucker werden die Ausgaben zum Bedien- und Alarmprotokoll sowie Hardcopy durchgeführt. Sie können jedoch nicht gleichzeitig durch einen Drucker realisiert werden. D.h. die Hardcopy-Funktion ist blockiert, solange dem Drucker die Bedien- und Alarmprotokollausgabe zugewiesen ist und umgekehrt. Beide Funktionen gleichzeitig sind nur auf verschiedenen Druckern möglich.

0.4. Kommunikationsstelle

Für die Prozeßkommunikation des Anlagenfahrers spiegelt die Kommunikationsstelle (KOMS) eine begrenzte unteilbare Funktion der Automatisierungsanlage wieder. Sie umfaßt je nach Komplexität einer Automatisierungsaufgabe diese ganz oder nur einen Ausschnitt (abgrenzbare Teilaufgaben). Damit kann eine KOMS definiert werden für

- eine Meßwerterfassung und -anzeige
- einen Regelkreis (autonom u/o geführt)
- einen vermaschten Regelkreis
- einen binären Geber
- eine Antriebssteuerung (autonom u/o eingebunden in eine übergeordnete Steuerung)
- eine Gruppensteuerung (Leit-KOMS)

Der Funktionsumfang, der durch eine KOMS repräsentiert wird, hängt von den im System gebotenen und vom Objekt verlangten Kommunikationsmöglichkeiten ab und wird durch die Projektierung festgelegt.

Im System ist eine KOMS durch ihre im Objekt einmalige problemorientierte Nummer (POM) angesprochen. Die POM besteht aus max. 4 Buchstaben und 5 Ziffern (z.B. FICR 00815). Die für die Prozeßkommunikation relevanten Daten sind zusammen mit grundlegender Informationen zur Steuerung des Verarbeitungsalgorithmus in einem Speicherbereich, bezeichnet als Kommunikationsblock (KOM-Block), zusammengefaßt.

Die Prozeßkommunikation mit einer KOMS bezieht sich neben der Betriebsart insbesondere auf sogenannte Datentypen.

Es existieren folgende Datentypen

- analoge KOMS:
 - . Istwert, Sollwert, Grenzwerte (dimensionsbehaftet)
 - . Stellwert, Stellgliedrückmeldung (in Prozent)

- binäre KOMS:
 - . freie Parameter, mit denen Anseige-u/o Bedienfunktionen von Steuerungen realisiert werden können. Ihre Funktion ist von den speziellen KOMS bzw. den Verarbeitungsfunktionen (Algorithmus) abhängig. Als Darstellungsformate sind möglich
 - + 8 binare Zustande
 - + 5-stellige ganze Zahl (z.B. Zählwert) + 4-stellige Hexadezimalzahl
- Bilanz-KOMS (Zähler): Zählwert, Voreinstellwert
- binäre Geber: Dieser KOMS-Typ dient nur zur Anzeige von binären Zuständen.

Die Art der Anzeige und Bedienungsmöglichkeiten sind im Pkt. I.3. beachrieben.

Der zu einer KOMS gehörende Verarbeitungsalgorithmus (in der BS&Fist aus einzelnen Basis-Modulen aufgebaut, die zu einer <u>Verarbeitungskette</u> miteinander verknüpft sind. Jeder Basismodul wird innerhalb einer Verarbeitungskette aufgerufen mit einem Modulaufrufblock (MAB), in dem u.a. die Nummer des betreffenden Algorithmus, seine speziellen Parameter sowie die Signalverknupfungen enthalten sind.

I. Prozeßkommunikation

1. Darstellungen zur Prozeßkommunikation

1.1. Übersichtsbild (siehe Bild 1.1.)

Es können bis zu 8 Übersichtsbilder mit je max. 240 KOMS in 30 Gruppen generiert werden. Die Zuordnung der Gruppen zu einer Übersicht kann dabei nach technologischen Teilobjekten erfolgen. Die Gruppenbezeichnung in der Übersicht ist mit max. 4 alphanumerischen Zeichen festgelegt. Jeder Gruppe ist eine Nummer zugeordnet, die sich aus 3 Ziffern zusammensetzt.

- 1. Ziffer-Übersichtsnummer
- 2. 3. Ziffer-lfd. Nummer in der Übersicht

Die Gruppenbezeichnung und -nummer werden durch den höchstpriorisierten Alarm in der Gruppe gefärbt. Die Zuordnung der Farben zu den 3 Alarmprioritäten erfolgt durch die Generierung.

Für analoge KOMS ist die Darstellung an das Nulltrendprinzip angelehnt (Auflösung in 7 Stufen). Der Darstellungsmaßstab ist vom Projektanten festzulegen und kann im laufenden Betrieb geändert werden.

09:52:02	FREIGAE	3E			
	GE	GESAMTUEBERSICHT			
MENG 000	DRUÇ 001	STND 002	ZUL 003	TSUM 004	SUAB 005
7 7777 4	777	777	74777	7	7 777
SUUM 006					
7777777	7777747	7777	7777777	7777	77 7
	INNB 013	i			
7777	7777	77777777	7_777777	I	******
SRG 018	UMS 019	Ų310 020	U320 021	U330 022	U340 023
1.111	ō · · · · · · ·	II 0 00	.I_I 0 00		00000
U350 024	925	026	027	6 58	029
<u> </u>		•••••			
N 4574 711 55554					
ALARM IN GRP:					

Bild 1.1. : Übersichtsdarstellung

Bei gestörter Datenübertragung erscheint "S" auf rotem Hintergrund.

1.2. Gruppendarstellung (siehe Bild 1.2.1.)

In der Gruppendarstellung werden max. 8 Kommunikationsstellen zur Anzeige gebracht. Sie belegen die Positionsnummern 0 - 7. Eine Kommunikationsstelle belegt dabei 3 Bildschirmzeilen. Je nach KOM-Typ können für die KOMS Prozeßinformationen, wie Betriebsart, Werte von Datentypen und freien Parametern, Betriebszustände, Alarmierungen und Alarmursachen, zur Anzeige kommen.

In folgende KOM-Typen wird unterschieden:

- 1. analoge KOMS z.B. analoge Messung Regelungen
- 2. binäre KOMS z.B. einfacher Antrieb Ventil Steuerungen

- 3. Bilanzgrößen z.B. Zähler
- 4. binärer Geber z.B.Endlagenschalter

```
12:12:51
              FREIGABE
                        GRP 016
 SUMPFUMLAUF K2.1
                              ===+======......
0 FCA 02132 HND
                 186.4 M3/H
                  59.9
1
 SUMPFPROD K2.1
2 FS 09330 MES
                     -706 M3
                     1000
3
 RAHMENSTEURG DER ADSORBER
4 U 00300 AUT (1)F1 A2D0
                                  [0]
                                         [*]
                                               [I]
                                  AUS
                                         SPG
                                               EIN
5
 FUEHRENDE STEUERUNG
6 U 08000 ORT
                                     BSE
                                          RES
                                                KRS
ALARM IN GRP: ***
```

Bild 1.2.1. : Gruppendarstellung

Mittels Dialogtaste und Positionsnummer können einzelne KOMS zum Dialog angewählt werden (Bedienung siehe 2.7.1. und 3.).

Der Aufbau des Bildes einer KOMS in der Gruppendarstellung wird im Bild 1.2.2. gezeigt.




Bild 1.2.2. : Bildaufbau einer analogen KOMS in der Gruppendarstellung




Bild 1.2.3. : Teilbild einer binären KOMS in der Gruppendarstellung

In der 1. Zeile steht links die technologische Bezeichnung der KOMS (1). Darunter erscheinen die Nummer der KOMS in der Gruppe (2), die POM (3) und die Betriebsart (4). Ist die KOMS zum Dialog angemeldet, so erscheint unter der Nummer ein "D" (5). Im Dialog können zusätzlich zu den ständig angezeigten Daten weitere angefordert und bei Bedarf geändert werden. Die Anzeige erfolgt rechts im Gruppenbild (6). Dabei steht in der 1. Zeile der Datentyp und darunter der aktuelle Wert.

In der 3. Zeile erscheint bei Dialogbereitschaft ein '*' und es kann die Eingabe des Wertes erfolgen. Bei Abschluß der Eingabe wird der neue Wert übernommen und in Zeile 2 angezeigt. Nach Beendigung der Dialoghandlung bleibt dieser Wert im Bild und wird mit den anderen Werten der KOMS ständig aktualisiert.

Im rechten Teil der 1. Zeile werden aufgetretene Alarme signalisiert (7). Die dabei verwendeten Mnemoniks werden Wörterbüchern entnommen, die bei der Generierung aufgebaut werden.

Der weitere Bildaufbau unterscheidet sich in Abhängigkeit von den KOMS-Typen. Bei analogen KOMS (Bild 1.2.2.) werden in der 2. Zeile Meßwert und Meßgröße des Istwertes eingeschrieben (8). Darunter steht, falls generiert, der Meßwert des Sollwertes (9) und die Größe des Stellwertes in % (12). Zusätzlich zur Zahlendarstellung erfolgt eine Darstellung im Balkenformat (10 und 11). Beim Istwertbalken (10) erfolgt die Darstellung des Meßbereiches oder eines Teils davon mit einer Auflösung von 40 Teilen. Die Festlegung, ob der gedamte Meßbereich oder ein Teil davon (50 %, 25 %, 12,5 %) angezeigt wird, erfolgt durch den Wert des Anzeigebereiches (ANBE). Der Anzeigeanfang (ANZA) bestimmt den Wert, von dem an die Darstellung eines Meßbereichsteils erfolgt. ANZA und ANBE können nur in der Einzeldarstellung geändert werden (siehe 1.3. und 3.). Zusätzlich zum Istwert werden beim Istwertbalken der Sollwert und Grenzwerte dargestellt (siehe Bild 1.2.4.). Der Stellwertbalken (11) zeigt die Größe des Stellwertes und die Rückmeldung im Bereich von 0 bis 100 % an (Bild 1.2.5.).




Bild 1.2.4. : Balkendarstellung des Isluertes




Bild 1.2.5. Bolkendorstellung des Stellwertes

Diejenigen Teile des Bildes, die bei binären KOMS anders als bei analogen sind, werden im Bild 1.2.3. gezeigt. Anstelle des Istwertes erscheint ein freier Parameter (FP 1), bestehend aus Bezeichnung (1) und Wert (2). Drei weitere freie Parameter (FP 2, FP 3, FP 4) können mittels Dialog angezeigt werden. Freie Parameter können beliebige analoge, binäre oder hexadezimale Werte sein. Mittels der Leuchtfelder (3) können verschiedene Betriebszustände der KOMS angezeigt werden. Die Bedeutung der Betriebszustände wird durch Mnemoniks gekennzeichnet. Bei dem jeweils aktuellen Betriebszustand wird die farbliche Darstellung negiert. Neben der Darstellung von 3 Leuchtfeldern ist es auch möglich, 2 Leuchtfelder anzuzeigen oder die Leuchtfelddarstellung zu unterdrücken.

Bei binären Gebern erfolgt ähnlich wie bei binären KOMS eine Darstellung von bis zu 4 Leuchtfeldern, die mit einer zutreffenden Bezeichnung beschriftet sind.

Bei Bilanzen-KOMS werden anstelle von Meß- und Stellwert der analogen KOMS der Wert eines Zählers und eines Voreinstellwertes angezeigt.

1.3. Einzeldarstellung (siehe Bild 1.3.)

In der Einzeldarstellung werden einzelne Kommunikationsstellen angezeigt. Zusätzlich zu den Informationen aus der Gruppendarstellung kommen dabei je nach Typ der KOMS weitere Daten sofort zur Anzeige:

bei analogen KOMS:

- Grenzwerte (UW2, UW1, OW1, OW2)
- Anzeigeanfang (ANZA) und Anzeigebereich (ANBE) der Balkendarstellung

bei binären KOMS:

- freie Parameter (FP2, FP3, FP4)

Durch die Anwahl des Einzelbildes ist die Dialogbereitschaft sofort hergestellt. Bei analogen KOMS kann in der Einzeldarstellung außerdem die Anzeige eines Trendbildes angewählt werden (siehe 1.4.). Sollen bei einer KOMS Konfigurationshandlungen vorgenommen werden, so werden die dazu notwendigen Daten ebenfalls im unteren Teil des Einzelbildes angezeigt.

* 11:38:52 FRE	EIGABE	FEHLER: F4 GRP:000	2080
SUMPFUMLAUF K2.1 6 FCA @2132 HND	218.0 M3/H 59.9 50.00	===+======	:::: \
	UW2 UW1 N.G. 0.0	0W1 0W2) 399.9 N.G.	
TRZT 00:00:03	ANZA ANBE 0.0 0/39		FEHL:00
-60 -50 ALARM IN GRP:***	-40 -3	6 –20	-10 11:38:42

Bild 1.3. : Einzeldarstellung mit Trend

1.4. Trenddarstellung (Bild 1.3.)

In der Trenddarstellung wird der Verlauf des Istwertes einer analogen KOMS (60 Werte) über einen bestimmten Zeitraum abgebildet und entsprechend der vorgewählten Trendzeit aktualisiert.

Die senkrechte Achse des Trendbildes entspricht dem Anzeigebereich. Für Sollwert und Grenzwerte sind am rechten Bildrand Marken angebracht. Die waagerechte Achse entspricht der Zeitachse, wobei links die älteste und rechts die jüngste Zeit dargestellt ist. Demzufolge wird im rechten Teil des Trendbildes immer der jeweils aktuellste Wert als Strich ins Diagramm eingetragen. Mittels Trendzeitänderung kann die Erfassungszeit für die Istwerte variiert werden. Durch entsprechende Zifferneingaben (Stunden, Minuten, Sekunden - ähnlich der Uhrzeit) nach Anwahl der Trendzeit (TRZT) kann die Trendzeit im Bereich von 1 s bis 05:59:59 h in Abhängigkeit von der Tastzeit geändert werden.

Ist in der BSE für die betreffende KOMS die Trend-Erfassung generiert, werden die gespeicherten Daten angezeigt.

Falls für die KOMS kein Trend generiert ist, wird im PSR durch die Speicherung der IST-Werte ein Trendspeicher aufgebaut, der nur für die Dauer der Trendanwahl existiert. Bei nichtgeneriertem Trend erscheint die Trendzeit schwarz auf weiß (Negativ).

1.5. Alarmdarstellung (siehe Bild 1.5.)

In der Alarmdarstellung erfolgt die Auflistung aller aufgetretenen Alarme, Prozeß- als auch Systemalarme. Jedem Alarm wird eine Zeile im Bildschirm zugeordnet. Es werden maximal 30 Alarme auf dem Bildschirm angezeigt.

```
10:25:26
               FREIGABE
                             109 UERHAELTNIS REGELUNG
10:24:55 FCA 09334 OW1 02
10:24:55
          RES 4/000 ON
                        30
                             ***
                                  ALARMEREASSUNGSFEHLER
10:24:55
          BSE 5/002 ***
                             来来来
          BSE 5/000 ***
10:22:12
                              ***
                                   ALARMERFASSUNGSFEHLER
          BSE 5/000 ON
                        30
                             来来来
19:22:11
          RES 4/000 ON
                              ***
10:22:10
                        31
          PSR 3/002 ON
                        30
                             来来来
10:18:47
                                                    *DUE-UEBERLAST
10:18:46
          PSR 3/002 ON
                        70
                              米米米
                                                    *DUE-AUSFALL
          PSR 3/002 ON
                        30
                              李孝孝
10:18:46
                                   KOPF K2.1 ROHR
              02041 GST 80
                             997
10:18:18
          TR
          FCA 00361 UW1 08
                             999
                                  ZULAUF K2.1
10:18:18
                                   KOPFRUECKL K2.1
          FRA 02131 UW1 08
                             000
10:18:18
                                   SIEDEENDE SB
          TSC 02000 GST 80
                              109
10:18:00
          RES 4/000 ON
                        30
                              来来来
10:18:00
          RES 4/000 ON
                        BØ
                              楽楽楽
10:18:00
          RES 4/000 ON
10:17:59
                        В1
                              米米米
          BSE 5/000 ON
                              ***
                                                    *DUE-AUSFALL
10:17:58
                        30
          FCA 09334 GST 80
                              109
                                   VERHAELTHIS REGELUNG
10:16:25
              02142 GST 80
                              002
10:16:25
                                   B2.1
          LC.
              02141 GST
                                   SUMPF K2.1
10:16:25
         LO
                        80
                              992
10:16:25
          BSE 5/002 ON
                        30
                              未来来
         RES 4/000 ON
                         31
                              米米米
10:16:24
                              ***
                                   ALARMERFASSUNGSFEHLER
         BSE 5/002 ***
10:15:40
         RES 4/000 ON
                              寒寒寒
10:15:39
                        30
          RES 4/000 ON
                              憲憲憲
10:13:05
                        31
         RES 4/001 OF0 85
                                   SOFTWARESTOERNG *DUE-AUSFALL
10:12:20
                              ※※※
          RES 4/001 OF0 85
                                   SOFTWARESTOERNG
                              ***
10:11:33
10:11:25
          RES 4/000 ON B5
                              来来来
                                   SOFTWARESTOERNG
                                   SOFTWARESTOERNG *DUE-AUSFALL
10:11:21
          RES 4/001 OF0 85
                              ※※※
                                   SOFTWARESTOERNG
          RES 4/001 OF0 85
                              業業業
10:11:12
```

Bild 1.5. : Alarmdarstellung

In dieser Zeile stehen von links beginnend:

- a) bei Prozeßalarmen
 - Uhrzeit, zu der der Alarm gemeldet wurde
 - POM der KOMS, in der der Alarm aufgetreten ist
 - Mnemonik des Alarms
 - hexadezimale Anzeige des Prozeßstatusbyte
 - Nummer der Alarmgruppe, der die KOMS zugeordnet ist
 - Bezeichnung der KOMS
- b) bei Systemalarmen
 - Uhrzeit, zu der der Alarm gemeldet wurde
 - Mnemonik der Station und Stationsnummer
 - Betriebsart der Station
 - hexadezimale Anzeige des Funktionseinheitenstatus
 - 3 Sternchen zur Kennzeichnung des Systemalarms
 - verbale Bezeichnung des Fehlers

Der jeweils aktuellste Alarm steht in der obersten Zeile des Alarmbildes. Solange der Alarm ansteht, erfolgt das Einfärben der POM bzw. des Mnemoniks der Station und der Stationsnummer entsprechend der Priorität des Alarmes und vor den POM erscheint ein Blinkfeld in derselben Farbe. Alarme, die nicht mehr ansehen, werden grün angezeigt.

Zur Meldung auftretender Alarme dient die Alarmzeile. In ihr werden die Nummern der Gruppen, in denen nichtquittierte Alarme anstehen, und Systemalarme durch *** angezeigt.

1.6. Anlagenbild

Durch den Projektanten können entsprechend der technologischen Anlage Anlagenbilder generiert werden. Innerhalb dieses Bildes können verschiedene KOMS angezeigt werden. Außerdem kann mit einzelnen KOMS der Dialog geführt werden (siehe 2.6., 2.7.3. und 3.).

2. Bildanwahl zur Darstellung von Prozeßgrößen (Bild 2.)

2.1. Anwahl Übersichtsdarstellung

Ausgangszustand: beliebig

Tasteneingabe:





Reaktion: Bildaufbau der entsprechenden Übersicht

2.2. Anwahl Gruppendarstellung

a) Ausgangszustand: beliebig

Tasteneingabe:

GD

ZIFF (0-7) ZIFF (0-2) ZIFF (0-9)

Reaktion: Bildaufbau des entsprechenden Gruppenbildes

b) Ausgangszustand: Einzeldarstellung

Tasteneingabe:



Reaktion: Bildaufbau des Gruppenbildes, in dem die KOMS (Einzeldarstellung) konfiguriert ist

2.3. Anwahl Einzeldarstellung

a) Ausgangszustand: Gruppendarstellung angewählt und Bild aufgebaut

Tasteneingabe:



ZIFF (0-7)

(Positionsnr.)

Reaktion: Aufbau des entsprechenden Einzelbildes Dialogbèreitschaft mit KOMS ist hergestellt

b) Ausgangszustand: Einzeldarstellung angewählt und Bild aufgebaut

Tasteneingabe:



ZIFF (0-7)

(zur Anwahl einer anderen KOMS in derselben Gruppe)

Reaktion: Aufbau des entsprechenden Einzelbildes Dialogbereitschaft mit KOMS ist hergestellt c) Anwahl über problemorientierte Meßstellennr. (POMNR)

Ausgangszustand: beliebig

Tasteneingabe:



Reaktion: in der letzten Bildzeile erscheint EIDA/POM-Nr.
es wird die Eingabe der POM-Nr. erwartet

Tasteneingabe:



Reaktion: die eingegebenen Ziffern werden ins Bild hinter das Kursorzeichen geschrieben nach Bestätigung der Ausführungstaste wird das entsprechende Einzelbild aufgebaut damit ist die Dialogbereitschaft mit diesen KOMS hergestellt




Bild 2.: Bediengraph zur Prozeßkommunikation

2.4. Anwahl Trenddarstellung

Ausgangszustand: Einzeldarstellung ist angewählt und Bild aufgebaut

Tasteneingabe:



Reaktion: bei analogen KOMS erscheint ein generiertes oder auch nicht generiertes Trendbild; es wird der zeitliche Verlauf des Istwertes dargestellt

- beim generierten Trend handelt es sich um die von der BSE entsprechend dem Trendzeitintervall erfaßten Istwerte, deren zeitlichen Verlauf auf dem BS dargestellt wird und entsprechend der Trendzeit aktualisiert wird
- die Trendzeit läßt sich vom Pult verändern
- bei geänderter Trendzeit wird der Trend von neuem wieder aufgebaut
- beim in der BSE nichtgenerierten Trend handelt es sich um einen Trend, der vom Pult mittels der von der BSE übergebenen Istwerte jede Sekunde erfaßt und in's Diagramm eingetragen wird
- nach 1 Minute ist erst ein vollständiges Trenddiagramm des Istwertes aufgebaut
- die Trendzeit läßt sich nicht verändern

Bei nicht analogen KOMS ist die Trendanwahl nicht möglich.

2.5. Anwahl Alarmdarstellung

Ausgangszustand: beliebig

Tasteneingabe:



Reaktion: Aufbau des Alarmbildes

2.6. Anwahl Anlagenbild

Ausgangszustand: beliebig

Tasteneingabe:







Reaktion: Aufbau des entsprechenden Anlagenbildes




Bild 2.6.: Bediengraph zur Prozeßkommunikation

2.7. Dialogbereitschaft mit KOMS herstellen

2.7.1. Dialogbereitschaft in der Gruppendarstellung

Ausgangszustand: Gruppendarstellung ist angewählt und Bild ist aufgebaut

Tasteneingabe:

DIA LOG ZIFF (0-7)

(Positionsnummer)

Reaktion: Dialogbereitschaft wird durch purpurfarbenes D unterhalb der angewählten Pos.-Nr. gekennzeichnet

2.7.2. Dialogbereitschaft in der Einzeldarstellung siehe 2.3.

In der Einzeldarstellung ist die Dialogbereitschaft sofort hergestellt.

2.7.3. Dialogbereitschaft im Anlagenbild

Ausgangszustand: Anlagenbild ist angewählt und aufgebaut Tasteneingabe:



Reaktion: Kennzeichnung der Dialogstellen durch Einblenden von

✓ -Zeichen bei den jeweiligen KOMS

Tasteneingabe:



Reaktion: KOMS, mit der Dialog geführt werden soll, wird unterhalb des Anlagenbildes in gleicher Weise wie in der Gruppendarstellung dargestellt

3. Bedienung zur Beeinflussung von Prozeßgrößen

3.1. Analoge KOMS (Bild 3.1.)

3.1.1. Betriebsartbehandlung BART

Voraussetzung: Dialogbereitschaft mit KOMS hergestellt (siehe 2.7.)

Bedingung: Betriebsartänderung vorgesehen

mögliche Tasteneingaben:



- Kommunikationsstelle ausschalten (bei freigegebener Verriegelung)



- Umschaltung in Handbetrieb

AUT	- Umschaltung in Automatikbetrieb
MES	- Umschaltung auf Messung
KAS	- Umschaltung auf Kaskadenregelung
RGR	- Umschaltung auf rechnergeführte Regelung (Wartenrechner gibt Sollwert vor)
DDC	- Umschaltung auf direkte digitale Regelung (Wartenrechner gibt Stellwert vor)

Reaktion: Änderung der Betriebsart nach erfolgter Datenübertragung

3.1.2. Datentypbehandlung DTYP

a) Datentypanwahl in der Gruppe und im Anlagenbild

Voraussetzung: Dialogbereitschaft hergestellt (s.2.7.)

mögliche Tasteneingaben:

UW2	unterer Grenzwert 2
UW1	unterer Grenzwert 1
O W1	oberer Grenzwert 1
O W 2	oberer Grenzwert 2
SOLI	Sollwert
STEI	Stellwert
RUEK	Rückmeldung

Reaktion: Eintragen des angewählten DTYP und der Kursorkennzeichnung (purpur) ins Bild

b) Datentypanwahl in der Einzeldarstellung Voraussetzung: Einzeldarstellung angewählt mögliche Tasteneingaben: siehe a)



- Anzeigeanfang des Meßbereiches
- Anzeigebereich

Reaktion: purpurfarbene Kursorkennzeichnung ins Bild für Dialogstelle eintragen

c) Datentypanwahl in der Einzeldarstellung mit Trendbild

Voraussetzung: Trenddarstellung angewählt

mögliche Tasteneingaben:

siehe b)



Trendzeit

Reaktion: purpurfarbene Kursorkennzeichnung ins Bild für Dialogstelle eintragen

3.1.3. Wertänderung des Datentyps

3.1.3.1. Wertänderung mit Zifferneingabe

Voraussetzung: Datentyp angewählt

mögliche Tasteneingaben:

0 +/- ... 9

Zifferntasten 0...9

Vorzeichentaste

Dezimalpunkttaste

Leerzeichentaste zum Umschalten des Datentyps auf nicht generiert (N.G.)


CE

AUSF

Korrekturtaste bzw. Löschtaste zum Löschen einer Analogwerteingabe

Ausführungstaste zum Realisieren der Werteingabe

Reaktion: eingegebene Zeichen werden purpurfarben im Bild hinter dem Kursor eingetragen; Zeichen können gelöscht (CE-Taste) oder in den KOM-Block eingetragen werden (Ausf.-Taste) Bediengraph zur Wertänderung des Datentyps



 Format des Wertes des DTYP im Bild: Vorgabe erfolgt durch den angewählten Datentyp, folgende Formate sind möglich:

> ± . n n n n ± n . n n n

<u>+</u> n`n . n n


<u>+ n n n . n</u>

<u>+</u> n n n n

 $n \in 0, 1, 2 \dots 9$

. Format für Anzeigebereich ANBE






1/125.0 2/62.5

. Format für Trendzeit TRZT

Tasteneingabe:

Anzeige auf BS:



- Besonderheiten bei der Wertänderung von Datentypen

Die Angabe des Stellwertes erfolgt in Prozent von 0 - 99,99. Negative Stellwerte können deshalb nicht eingegeben werden. Stellwertänderungen sind außerdem nur bei auf Hand geschaltete KOMS möglich.

Die Rückmeldung kann zwar angewählt werden über Tastatur, sie läßt sich jedoch nicht beschreiben (Signal kommt vom Stellgliedausgang).

Bei Sollwertänderung gibt es keine Einschränkungen, vorausgesetzt, der neue Sollwert liegt im Meßbereich und die KOMS befindet sich nicht in der Betriebsart 'RGR'. Die Grenzwerte lassen sich nur in der Weise ändern, daß das Prinzip UW2 < UW1 < OW1 < OW2 einge-halten bleibt. Ansonsten erfolgt eine Fehlermeldung. Die Beschreibbarkeit (beschreibbar nur bei gesetztem Schlüsselschalter oder unabhängig davon) ist durch den Projektanten gene-rell generierbar.

3.1.3.2. Stetige Wertänderungen

Voraussetzung: Datentyp angewählt

mögliche Tasteneingaben:


stetige Wertänderung "tiefer" (4.Stelle wird verändert)


"schneller"
1 x betätigt 3.Stelle verändert
2 x betätigt 2.Stelle verändert

stetige Wertänderung "höher" (4.Stelle wird verändert)

Reaktion: Wert des DTYP's wird inkremental vergrößert oder verkleinert (außer TRZT und ANBE)

Bediengraph zur stetigen Wertänderung des Datentyps





3.2. Binäre KOMS (Bild 3.1.)

3.2.1. Betriebsartbehandlung BART

Voraussetzung: Dialogbereitschaft hergestellt (siehe 2.7.)

Bedingung: Betriebsartänderung erlaubt

mögliche Tasteneingaben:

- Kommunikationsstelle ausschalten (nach Freigabe der Verriegelung)

- Umschaltung in Handbetrieb

- Umschaltung in Automatikbetrieb

- Umschaltung auf Freigabe

- Umschaltung auf "Geführt"

- Umschaltung auf Schrittbetrieb

- Umschaltung auf "Örtlich"

Reaktion: Änderung der Betriebsart nach erfolgter Datenübertragung

3.2.2. Betriebszustandsänderung

Voraussetzung: Dialogbereitschaft hergestellt (siehe 2.7.) mögliche Tasteneingaben:

- B Lampenfeld [8] auf Bildschirm, z. B. AUS, ZU, Abfahren
- Lampenfeld [*] auf Bildschirm, z. B. HALT, SPRUNG
- I Lampenfeld [I], z.B. AUF, Anfahren, EIN

Reaktion: Änderung des Betriebszustandes nach erfolgter
Datenübertragung
Lampenfelder im Bild werden neu angesteuert

3.2.3. Anwahl Freie Parameter

a) Anwahl in der Gruppe und im Anlagenbild-

Voraussetzung: Dialogbereitschaft hergestellt (siehe 2.7.) mögliche Tasteneingaben:

FP1 FP2 FP3 Freie Parameter

TAKT Taktnummer

Bedingung: Parameter generiert

Reaktion: Aktualisieren des Bildes mit angewähltem Freien Parameter und purpurfarbene Kursorkennzeichnung ins Bild für Dialogstelle eintragen b) Anwahl in der Einzeldarstellung

Voraussetzung: Einzeldarstellung angewählt


mögliche Tasteneingaben: siehe a)

Bedingung: siehe a)

Reaktion: purpurfarbene Kursorkennzeichnung in Bild für Dialogstelle eintragen

3.2.3.1. Werteingabe für FP

Voraussetzung: Freier Parameter angewählt und generiert Bediengraph für Werteingabe



- Format des Freien Parameters wird ersichtlich nach der Anwahl

Formate des FP

Darstellung im Bild	interne Darstellung
0 - 65.535	2 Byte Integer
0 - 999.999.999	4 Byte Integer
<u> </u>	2 Byte Festkomma $(n \in 09)$
0000 - FFFF	2 Byte HEXA
± 0 . n n E ± n	Gleitkomma 1 Byte Mantisse 1 Byte Exponent
± 0 . n n n n E ± n	Gleitkomma 2 Byte Mantisse 1 Byte Exponent

3.3. Bilanzgrößen

3.3.1. Betriebsartbehandlung BART

Voraussetzung: Dialogbereitschaft mit KOMS hergestellt mögliche Tasteneingaben:

AUS	- Kommunikationsstelle ausschalten bei freigegebener Verriegelung
HND	- Umschaltung in Handbetrieb
MES	- Umschaltung auf Messung

Reaktion: Änderung der Betriebsart nach erfolgter Datenübertragung

3.3.2. Parameteränderung

Voraussetzung: Dialogbereitschaft mit KOMS hergestellt

FP1 Zähler ZAEL


FP2 Voreinstellwert

Reaktion: Aktualisieren des Bildes mit angewähltem Parameter und purpurfarbene Kursorkennzeichnung der Dialogstelle (Gruppe/Anlagenbild) bzw. purpurfarbene Kursorkennzeichnung der Dialogstelle (Einzelbild)

3.3.3. Werteingabe

Voraussetzung: Parameter angewählt

Bediengraph für Werteingabe



Format des Wertes:

0-999.999.999 - 4 Byte Integer 3 B 9A C9 FF H




Bild 3.3. :
Bediengraph zur Dialogbehandlung
Bilanz-KOM

Bild 3.4.

Bediengraph zur Dialogbehandlung

KOM - binärer Geber

3.4. Binärer Geber

3.4.1. Betriebsartbehandlung BART

Voraussetzung: Dialogbereitschaft mit KOMS hergestellt mögliche Tasteneingaben:



- Kommunikationestelle ausschalten bei freigegebener Verriegelung



- Umschaltung auf Messung

Reaktion: Änderung der Betriebsart nach erfolgter Datenübertragung

3.5. Quittierung von Alarmen

mögliche Tasteneingaben:



Quittierung akustischer Alarmierung



Quittierung optischer Alarmierung

Reaktion: - Übersicht in der Übersicht besteht keine Quittierungsmöglichkeit

- Gruppendarstellung in der Gruppendarstellung erfolgt eine Sammelquittierung aller in der Gruppe alarmierten KOMS
- Einzeldarstellung die Alarmierung der angewählten KOMS wird quittiert
- Anlagenbild Quittierung der Alarmierung der zum Dialog angewählten KOMS
- Alarmbild
 Sammelquittierung aller im Alarmbild angezeigten
 Alarmierungen (Prozeß- und Systemalarme)

II. Kommandoeingabe

Das Kommandoeingabeprogramm ermöglicht folgende Bedienhandlungen:

- . Bedien- und Alarmprotokoll
- . Uhrzeit- und Datumseingabe
- . Tastencodeanwahl
- . Hardcopy

Die Kommandoeingabe wird durch Drücken der Taste KE angemeldet. Im Bild wird daraufhin die Alarmzeile gelöscht und es erscheint die Ausschrift "KE". Danach kann die jeweilige Bedienhandlung durch Tastendruck angewählt werden.




Bild 4.: Bediengraph zur Kommandoeingabe

4.1. Bedien- und Alarmprotokoll

Tasteneingabe:

Taste für Kommandoeingabe
Reaktion: "KE" wird ins Bild in die letzte
Bildzeile geschrieben


-Taste "B" für Bedien- und Alarmprotokoll

ZIFF

-Taste 1 - Anmelden Bedien-u.Alarmprotokoll
0 - Abmelden " " "


Reaktion: Bei angemeldeten Bedien- und Meldeprotokoll werden sämtliche durchgeführte Bedienhandlungen zur Änderung von Prozeßgrößen einer Kommunikationsstelle auf Seriendrucker ausgegeben. Außerdem werden alle Prozeßmeldungen protokolliert.

4.2. Uhrzeiteingabe



4.3. Datumseingabe

Tasteneingabe:



4.4. Tastencodeanwahl

Voraussetzung: Bedienpult befindet sich im OFF-line

Tasteneingabe:

Taste für Kommandoeingabe ΚE C

Reaktion: "KE" erscheint in der letzten

Bildzeile

Reaktion: VAP zur Tastencodeanzeige ange-

meldet

bei Betätigen der Tasten erscheint deren Tastencode hinter "KE" im

Bild Tastencode von System- und Regime-

tasten erscheinen nicht im Bild

4.5. Hardcopy

Tasteneingabe

Reaktion: Der Bildinhalt wird über Serien-HACO drucker ausgegeben: da der Zeichenvorrat des Bildschirms nicht identisch ist mit dem Zeichenvorrat des Seriendruckers, werden für einige Bildschirmzeichen spezielle Zeichen auf dem Seriendrucker eusgegeben.

III. Systemkommunikation

5.1. Anlagenstatus

Zum Anlagenstatus gehören die Systemübersicht und der Funktionseinheitenstatus.

5.2. Systemübersicht

Die Systemübersicht liefert dem Bediener einen Überblick über den Status sämtlicher in das System eingebundenen Funktionseinheiten auf einer Bildschirmseite.

	12:15:39	FREI	GARE	
				SYSTEMUEBERSICHT
	DSS	0/000:	Ţ×	DSS1 AKTIÚ
1	IJP:	1/000:	Α	
	5.55	7.000.		
	FSK.	3/000:	111	
	RES	4/000:	IS	
	BSE	5/000:	III	
1				
AL	.ARM IN GRP: ———	(東東東		

Bild 5.1. : Systemübersicht

Dieses Bild dient ausschließlich der Anzeige und hierüber ist die Anwahl des Funktionseinheitenstatus einer einzelnen Station möglich. Bedienhandlungen zum Eingriff auf die Station sind nicht möglich.

Folgende Stationen und deren Status können angezeigt werden:

DSS - Datenbahnsteuerstation (\$\varphi\$)

WR - Wartenrechner (1)

FE - sonstige Funktionseinheiten (2)

PSR - Pultsteuerrechner (Bedienpult) (3)

RES - Reservebasiseinheit (4)

BSE - Basiseinheit (5)

Die jeweils aktive DSS wird zusätzlich angezeigt.

Neben der erläuterten Kurzbezeichnung wird für jede zehnte Funktionseinheit die Funktionseinheitenadresse - bestehend aus Funktionseinheitennummer (oben in Klammern) und laufender Nummer - dargestellt.
Die Nummerierung beginnt bei ØØ.

Neben der Funktionseinheitenadresse steht zur Anzeige des Zustands für eine Funktionseinheit je ein Zeichen. Die Darstellung erfolgt in Blöcken zu je 5 Funktionseinheiten.

Die Station kann dabei folgende Zustände einnehmen:

I - Station im ON-Line

* - Station im OFF-Line

Ø - Station im OFFØ-Zustand

A - Station ausgeschaltet

S - Station gestört

U - Umgeschaltet auf Reserve (bei BSE)

5.3. Funktionseinheitenstatus

Das Bild des Funktionseinheitenstatus einer einzelnen Station dient der Anzeige und dem Dialog mit dieser Station.

10:41:19 FREIGABE FE-STATUS BSE 5/002 ON ON ST 76543210 76543210 PD 255 255 FK 76543210 76543210 0000 80 0000 02 0000 00 0000 00 0000 00 0000 RES: 4/000 0:AUS 1:EIN 2:OFF0 3:OFF 4:ON 5:LAD 6:SICH 7:RES' ALARM IN GRP:000 ***								
ON ON ST 76543210 76543210 PD 255 255 FK 76543210 76543210 0000 80 0000 00 0000 00 0000 00 RES 4/000 0:AUS 1:EIN 2:OFF0 3:OFF 4:ON 5:LAD 6:SICH 7:RES		10:41:19	ı	FREIGABE				
ON ON ST 76543210 76543210 PD 255 255 FK 76543210 76543210 0000 80 0000 00 0000 00 0000 00 0000 RES 4/000 0:AUS 1:EIN 2:OFF0 3:OFF 4:ON 5:LAD 6:SICH 7:RES				FE-STATUS				1
ST 76543210 76543210 PD 255 255 FK 76543210 76543210 0000 80 0000 02 0000 00 0000 00 0000 00				BSE 5/002				
ST 76543210 76543210 PD 255 255 FK 76543210 76543210 0000 80 0000 02 0000 00 0000 00 0000 00								
PD 255 255 FK 76543210 76543210 0000 80 0000 02 0000 00 0000 00 0000 0000 RES 4/000 0:AUS 1:EIN 2:OFF0 3:OFF 4:ON 5:LAD 6:SICH 7:RES				014	0	ЭN		
FK 76543210 76543210 0000 80 0000 02 0000 00 0000 00 0000 0000 RES 4/000 0:AUS 1:EIN 2:OFF0 3:OFF 4:ON 5:LAD 6:SICH 7:RES			31	76543210	ē	6543210		
0000 80 0000 02 0000 00 0000 00 0000 000		į	₽D	255	2	:55		
0000 92 0000 00 0000 00 0000 0000 0000 RES 4/000 0:AUS 1:EIN 2:OFF0 3:OFF 4:ON 5:LAD 6:SICH 7:RES		i	FK	76543210	7	6543210		
0000 00 0000 00 0000 0000 0000 RES 4/000 0:AUS 1:EIN 2:OFF0 3:OFF 4:ON 5:LAD 6:SICH 7:RES								
0000 0000 0000 0000 RES 4/000 0:AUS 1:EIN 2:OFF0 3:OFF 4:ON 5:LAD 6:SICH 7:RES				ପ୍ରପ୍ର		00		
0000 0000 RES 4/000 0:AUS 1:EIN 2:OFF0 3:OFF 4:ON 5:LAD 6:SICH 7:RES						88		
0000 RES 4/000 0:AUS 1:EIN 2:OFF0 3:OFF 4:ON 5:LAD 6:SICH 7:RES								
0:AUS 1:EIN 2:OFF0 3:OFF 4:ON 5:LAD 6:SICH 7:RES								
5:LAD 6:SICH 7:RES				RES: 4/000				
5:LAD 6:SICH 7:RES								
					3:0FF	4:0N		
HTHKN IN OKE:000 ***	1							
	l	HUHKU IN GRP:	เดิดเกิ	東東東				j

Bild 5.2. Funktionseinheitenstatus

Unter der Überschrift "FE - STATUS" steht das Mnemonik der Funktionseinheit, die laufende Nummer, sowie die Betriebsart, in der sich die Funktionseinheit befindet.
Darunter wird in binärer Darstellung das Statusbyte der Funktionseinheit angezeigt. Die mit PD gekennzeichnete Zeile gibt die aktuelle DÜ-Priorität der Funktionseinheit an. In der darauffolgenden Zeile wird der Fehlercode (FK) in binärer Form dargestellt. Die in dem angezeigten Byte gesetzten Bits entsprechen einem aufgetretenen Fehlertyp, der in den darauffolgenden Zeilen als 4-stellige Hexadezimalzahl spezifiziert wird.
Neben dem Block mit Informationen zu Betriebsart, Status, DÜ-Priorität, Fehlerklasse und Fehlerspezifikation, welche von der jeweiligen Station gesendet werden, werden im Block daneben eben diese Informationen, wie sie von der DSS zu dieser Station gesendet werden, dargestellt.

Aufgetretene Störungen der Station werden im Bild durch Farbumschaltung des Mnemoniks je nach Priorität der Störung für die Station und durch ein Blinkfeld dargestellt. Es erfolgt außerdem eine Fehlerausschrift.

eine Fehlerausschrift. Im unteren Teil des Bildes werden dem Bediener die Dialogmöglichkeiten mit der Station angezeigt.

Sämtliche angezeigten Bedienmöglichkeiten sind nur bei gesetzter Freigabe möglich.

Ø	- AUS	- Ausschalten der Station (Station bekommt keinen Master)
1	- EIN	- Einschalten der Station
2	- ofø	 OFFØ-Zustand zum Laden der Listen (Umschaltung nur nach OFF-Line)
3	- OFF	- OFF-Line
4	- ON	- ON-Line
5	- LAD	 Laden von Listen von Lochband oder MBK (nur im OFFØ-Zustand) Nach Anwahl der 5 wartet das Pult auf die nächste Bedienung: L - Laden über Lochbandleser M - Laden über Magnetbandkassette
6	- SICH	 Sichern von Daten auf Lochband oder MBK nach Eingabe des Bereiches Wach Anwahl der 6 wartet das Pult auf die nächste Bedienung: L - Sichern über Lochband nach Eingabe des Bereiches M - Sichern über MBK nach Eingabe des Bereiches

- 7 RES Umschaltung nur bei Reserve-BSE
 - 1: RUECK Rückschaltung von RES auf BSE
 - 2: UMSCH Umschaltung von BSE auf RES
 - 3: KONFE Konfigurierungsende bei Konfigurierung in der RES

Auftretende Fehler werden in der Kommandozeile rechts angezeigt. Dabei sind folgende Fehler möglich:


- UE Fehler bei der Datenübertragung
- GE Gerätefehler
- PS falsche Prüfsumme
- AD falsche Funktionseinheitenadresse
- DA Datenfehler
- SP Speicherfehler
- BL Blocklänge zu groß

6. Überblick Softwarekonfigurierung

Dargestellt sind sämtliche möglichen Funktionen zur Anzeige bzw. Änderung der Steuerdaten für die bildliche Darstellung und Prozeßkommunikation sowie der Parameter-und Verarbeitungsstrukturen der Prozeßdatenverarbeitung (Bild 6.). Die weiteren Eingaben werden in den angegebenen Gliederungspunkten erläutert. Die Anzeige von Informationen innerhalb der Systemkommunikation ist nicht verriegelt. Um Informationen zu ändern, muß die Verriegelung rückgesetzt sein (siehe auch Bediengraph).

7. Wörterbuchausgabe

Die Anwahl der im Pultsteuerrechner abgelegten Textinformationen zum Bildaufbau ist über die Tasten



möglich.

Nach der Eingabe von KONF - L werden die Wörterbuchnummern mit den zugehörigen Bezeichnungen dargestellt.

Die Zifferntasten geben die Wörterbuchnummer an. Eine Zuordnung der Listennummern zu den einzelnen Wörterbüchern enthält Bild 7.1. Enthält ein Wörterbuch mehr Elemente als in einer Bilddarstellung angezeigt werden können, so ist nach Betätigen der Ausführungstaste die Anzeige der folgenden 50 Elemente möglich.

Bild 7.2. zeigt eine Wörterbuchanwahl am Beispiel des 12-Zeichen-Wörterbuches. Die nur anzeigbaren Inhalte der Wörterbücher 0 - 8 liegen auf EPROM. Ihre Anzeige dient der Unterstützung der Systemingenieure bei Konfigurationshandlungen, die für die Daten, die auf RAM abgelegt sind, möglich sind.




Bild 6.: Bediengraph Softwarekonfigurierung

Bild 7.1. Wörterbücher im PSR

Nr.	Bezeichnung	Verwendung	Aufbau Datensatz
Ø	BZLA	Bezeichnung der Lampen- felder der binären Meß- stellen	je 3 Worte a 3 Zeichen
1	WRT4	Worte zur Meßstellen-	4, 6, 8 und 12
2	wrt6	und Übersichtsbe- zeichnung	Zeichen je Wort
3	WRT8	20102220	
4	WRT12		
5	POMA	Buchstabenteil der problemorientierten Meßstellennummer	4 Zeichen pro Wort
6	DIMT	Dimensionsbezeich- nungen für analoge Größen	6 Zeichen je Wort
7	PROG	Namen der Programm- module zur Prozeßdaten- verarbeitung in der BSE	4 Zeichen je Wort
8	TEXT	Bezeichnung für Alarm- zustände der Meßstelle	7 Worte a 3 Zeichen je Bezeichnung
9	MGBZ	Meßgruppenbezeichnung	4 Zeichen je Wort
10	UEBZ	Übersichtsbezeichnung	4 Worte der Wörter- bücher 1-4 für eine Bezeichnung (maxi- mal 30 Zeichen)





Bild 7.2. : Wörterbuchauswahl


Die Wörterbücher 9 und 10 sind änderbar:

- Wörterbuch 9 (Meßgruppenbezeichnungen) innerhalb der Meßgruppenkonfiguration (8.)
- Wörterbuch 10 über folgende Bedienhandlungen





Jede Übersichtsbezeichnung kann aus bis zu 4 Worten bestehen, die Elemente der Wörterbücher 1, 2, 3, 4 sind. Jedes Wort wird über die Wörterbuchnummer und die Wortnummer definiert:



- Soll ein Wort der Übersichtsbezeichnung nicht belegt werden, wird nur die Ausführungstaste betätigt. Nach der Eingabe aller 4 Worte, wird die Anzeige der geänderten Übersichtsbezeichnung im Bild aktualisiert.

Bild 7.3. zeigt ein Beispiel.

```
10:55:28 FREIGABE

,10 UEBZ

*0 GESAMTUEBERSICHT
1 UORDESTILLATION
2 ADSORBERBLOCK

KONF: 4 1 GESAMTUEBERS
1 1 ICHT
-
-
ALARM IN GRP:****
```


Bild 7.3. : Beispiel Änderung einer Übersichtsbezeichnung

8. Konfiguration der Meßgruppen

Innerhalb der Gruppendarstellung ist die Änderung der Gruppenbelegung nach



möglich.



bestimmt.

Beim Einfügen einer KOMS muß der numerische Teil der problemorientierten Nummer eingegeben werden. Die Eingabe erfolgt wie eine Werteingabe (Bild 8.). Das Streichen einer KOMS aus der Gruppe wird nach Betätigen der Ausführungstaste realisiert.


Änderungen der Gruppenbezeichnung (Wörterbuch 9:MGBZ) werden durch die Buchstapentaste



- an Stelle von LOG - eingeleitet.
Die Eingabe des Namens mit maximal 4 Zeichen wird ebenfalls durch die Ausführungstaste abgeschlossen.

Nach Beendigung der Eingaben durch die Ausführungstaste wird das Gruppenbild aktualisiert.

Folgende Fehleranzeigen in der rechten unteren Bildecke sind möglich:



```
10:59:19
              FREIGABE
                        GRP 016
 SUMPFUMLAUF K2.1
0 FCA 02132 AUS
1
 SUMPFPROD K2.1
2 FS 09330 MES
                      625 M3
                     1000
3
 RAHMENSTEURG DER ADSORBER
     ′00300 AUT (1)F1 A2D0
                                  [0]
                                         [*]
                                                [I]
                                  AUS
                                         SPG
                                                EIN
5
 FUEHRENDE STEUERUNG
6 U - 08000 ORT
                                   BSE
                                           RES
                                                 KRS
7
 KONF: D3
 EING:* 33330
ALARM IN GRP:***
```

Bild 8.: Konfiguration der Gruppenzusammenstellung (Beispiel: Neueinfügen einer KOMS)

9. Konfigurierung der Steuerdaten der Prozeßkommunikation

Innerhalb der Einzeldarstellung besteht die Möglichkeit, die Prozeßdatenverarbeitung oder die Steuerdaten zur Prozeßkommuni-kation der angewählten KOMS zu konfigurieren. Nach der Anwahl beider Arten der Softwarekonfiguration in der Einzeldarstellung und auch bei der Neukonfigurierung einer KOMS (siehe Punkt 11.) erfolgt bei Vorhandensein von Reserve-BSE im Funktionseinheitenverbund die Abfrage, wo konfiguriert werden soll.

Bildausschrift 13.Zeile:

'R RESERVE / N NORMAL - BSE '

Mit der Eingabe von 'R' oder 'N' wird bestimmt, mit welcher Funktionseinheit in Verbindung getreten wird.

Ist die Reserve-BSE nicht zur Systemkommunikation bereit, wird rechts unten im Bild eine Ziffer als Fehlerkennzeichen ausgegeben:

- Die Reserve-BSE befindet sich in einer Betriebsart, die Systemkommunikation nicht zuläßt (z.B. Umschalten auf Reservefunktion).
- Die angewählte KOMS ist in der Reserve-BSE nicht generiert.
- 2 Die BSE ist der Reserve-BSE nicht generiert.
- Es wird bereits von einem anderen PSR aus konfiguriert.

Als Kennzeichen für die betreffende Funktionseinheit bleibt links in der 12.Bildzeile ein 'R' oder 'N' für die Dauer der Konfiguration stehen.

Innerhalb der Einzeldarstellung erfolgt durch Betätigen der Tasten



Buchstabentaste

die Anzeige von Angaben aus den Listen des PSR und dem KOM-Block der BSE, die die Prozeßkommunikation der KOMS bestimmen. Die Positionen 00-10 sind für die verschiedenen Typen der KOMS, analoge, binäre Größe, Bilanzgröße und örtlicher Geber, gleich. Es folgen für jeden Typ spezifische Größen. In den Bildern 9.1. - 9.4. sind für jeden KOMS-Typ die angezeigten Daten dargestellt.

Der Dialog mit den einzelnen Daten wird eingeleitet mit:



Positionsnummer innerhalb der Anzeige

ZIFF

Die angewählte Position wird mit einem Kursor "*" gekennzeichnet. Die Anwahl der nächsthöheren Position ist auch mit der Taste

Die Werteingaben für die Änderung der Konfigurationsdaten erfolgen so wie in der Prozeßkommunikation. Sie werden jeweils mit der Ausführungstaste abgeschlossen bzw. können mit der Irrungstaste unterbrochen und neu begonnen werden.

Im folgenden werden die Bedeutung der Positionen und der Ablauf des Dialogs zu ihrer Änderung erläutert.

- ØØ - interne Adresse der KOMS, bestehend aus der lau-BSE : Ø1 fenden Nummer der BSE, in der die Prozeßdatenver-IMEN: arbeitung der KOMS abläuft und der internen Nummer in der BSE. Beide Angaben sind nicht änderbar.
- Ø2 POM - problemorientierte KOMS-Nummer mit der Wortnummer des Buchstabenteils (Wörterbuch 5) und den 5 Ziffern des numerischen Teils.
 - Eingabe für die Wortnummer maximal 3 bzw. den numerischen Teil maximal 5 Ziffern.
- Ø3 ALGR: - die Alarmgruppennummer der KOMS ist die Gruppennummer, die im Alarmprotokoll ausgegeben wird und die Anwahl der KOMS im Alarmfall ermöglicht.
 - Eingegeben werden 3 Ziffern, von denen die erste die Nummer der Übersicht und die beiden folgenden die Nummer der Gruppe innerhalb der Übersicht bedeuten. Ist die KOMS in der angegebenen Gruppe nicht enthalten, erscheint die Fehlerausschrift "N.G.", die mit der CE - Taste quittiert wird.
- Ø4 MBZ1:1 - die 4 Worte der technologischen KOMS-Bezeichnung Ø5 mit der Nummer des Wörterbuches (1 - 4) und der MBZ2:
- Ø6 MBZ3: Wortnummer innerhalb des Wörterbuches. Ø7

MBZ4:

- Dialog: Zur Bestimmung des Wörterbuches wird die jeweilige Nummer angegeben. Nach Betätigen der Ausführungstaste erfolgt mit maximal 3 Ziffern die Eingabe der Wortnummer. Nach Abschluß der Eingabe - AUSF - wird das eingegebene Wort im Bild ausgeschrieben.

Die Länge der KOMS-Bezeichnung darf höchstens 30 Zeichen betragen (mit Leerzeichen zwischen den Wörtern). Wird diese Länge überschritten, erfolgt die Fehlerausschrift "> 30 Z" rechts unten im Bild. Nach Quittieren durch CE kann eine neue Eingabe gemacht werden. Soll ein Wort nicht belegt werden, wird nach Anwahl der Position nur die Ausführungstaste betätigt (Bediengraph siehe Änderung der Übersichtsbezeichnung 7.)

- Ø8 TEXT: - die Nummer des Wörterbuches für die Bezeichnung der Alarmursachen bzw. der Zustände der binären Geber. Die generierten Texte sind unter Wörter-buchnummer 8 innerhalb der Listenanzeige anwählbar.
 - Text Ø analoge Alarmursachen
 - 1 binare Alarmursachen Bilanzgröße 3-16 beliebig generierbar
- BA-M: Betriebsartenmaske in binärer Darstellung Die gesetzten Bits (Negativdarstellung) bezeich-Ø9 nen die möglichen Betriebsarten für die KOMS.

Die Ziffern bedeuten in Reihenfolge für analoge KOMS: AUS DDC RGR KAS AUT HND MES binäre KOMS: AUS - SRT GEF AUT HND ORT FR. Im Dialog werden die Ziffern der zu ändernden Betriebsarten eingegeben.

TAZT: - Häufigkeit der Aktualisierung der Werte der Meßstelle in der BSE als Vielfaches von Grundtakt
(Tastzeit).
Nach Anwahl der Position werden aus der BSE über
eine Datenübertragung die generierten Abtastzeiten gelesen.
Als Kennzeichen für die laufende Datenübertragung
steht in der rechten unteren Bildecke "UE".
Anschließend ist die Eingabe möglich.
Voraussetzung: KOMS ist ausgeschaltet!

Die folgenden Positionen sind für die einzelnen KOMS-Typen verschieden.

Analoge KOMS

- 11 DIMT: Wortnummer der Dimensionsbezeichnung (Wörterbuch 6) Nach der Eingabe wird die eingegebene Dimension im Bild ausgegeben.
- 12 MB: Meßbereich
 Die Eingabe von Meßbereichsanfang und -ende erfolgt nacheinander mit maximal 4 Ziffern, evtl.
 Dezimalpunkt und Vorzeichen und wird jeweils mit
 der Ausführungstaste abgeschlossen.
- 13 UEMA: Wert der Regelabweichung, bei der in der Übersicht die maximale Abweichung vom Sollwert angezeigt wird.

```
12:06:23 FREIGABE
                                GRP:000
SUMPFUMLAUF K2.1
6 FCA 02132 HND
                186.4 M3/H ===+=====......
                  59.9
                    UW2
                          UW1
                                  OW1
                                         0W2
                                                  RUEK
                            0.0 399.9 N.G. -99.99
                    N.G.
N
                    ANZA
                          ANBE
                                                    FEHL:63
                    0.0 0/399.9
  KONF:
  00 BSE:
             2
  01 IMEN:
 02 POM: 0
03 ALGR: 000
             0 02132
 04 MBZ1: 4
 05 MBZ2: 1 26
 06 MBZ3:
  07 MBZ4:
  08 TEXT:
  09 BA-M: 76543210
 10 TAZT:
11 DIMT:
12 MB:
             3
            0.0 399.9
  13 UEMA:
          100.0
ALARM IN GRP:***
```

Bild 9.1. : Steuerdaten zur Prozeßkommunikation (analoge KOMS)

Binare KOMS

11	BED : -	Anzahl der bedienbaren Funktionen der KOMS Möglich sind folgende Eingaben: Ø-keine Bedienfunktion angezeigt 2-beide Bußeren Bedienfunktionen angezeigt 3-alle 3 Bedienfunktionen angezeigt
12	BZLA: -	Bezeichnung der Bedienfunktionen als Nummer des Wörterbuches Die Nummer für die Listenanwahl ist Ø.
13 14 15 16	FP2 : [-	Freie Parameter 1 - 4 der KOMS Im Dialog mit den Positionen 13-16 ist es möglich, die Bezeichnung, das Format und die Schreibmaske der in der Einzeldarstellung angezeigten Freien Parameter zu ändern oder neue zu generieren

Die Bezeichnung eines Freien Parameters besteht aus einem Buchstaben und einer Ziffer zwischen Ø und 6. Anstelle der Ziffer kann auch ein Leerzeichen stehen.
Das Datenformat wird durch die Eingabe einer Ziffer bestimmt.
Es bedeuten:

1 - die Darstellung 8 binärer Zustände mit Anzeigemaske, deren Eingabe zusätzlich nach Festlegung des Datenformats 1 gefordert wird. Dabei wird der alte Wert der Maske am Ende der Dialogzeile angezeigt. (z.B. beim Setzen der Zustände 0, 1, 4 und 6 in der Anzeigemaske erfolgt die Anzeige des Parameterwertes wie folgt:

- 6 - 4 -- 1 Ø

wobei gesetzte Zustände negativ (farbiger Hintergrund) dargestellt sind).

- 2 eine fünfstellige ganze Zahl
- 3 eine neunstellige ganze Zahl
- 4 eine vierstellige Dezimalzahl (z.B. 1.234)
- 5 eine zweistellige Dezimalzahl in Exponentendarstellung (Exponentenbereich - 9 bis + 9) (z.B. 0.12 E - 1)
- 6 eine vierstellige Dezimalzahl in Exponentendarstellung (z.B. 0.1234 E 1)
- 7 für eine vierstellige Hexadezimalzahl (z.B. 1ABC)

Die Werte der Formate 3 und 6 belegen den Speicherplatz von 2 Parametern. Bei ihrer Verwendung sind entsprechend weniger Freie Parameter generierbar.

Die zu jedem Freien Parameter gehörende Schreibmaske ist eine Maske zum Betriebsartenbyte. Sie erlaubt die Änderung des Parameterwertes innerhalb der Prozeßkommunikation in den gesetzten Betriebsarten (vergleiche Position 09 Betriebsartenmaske).

Bei der Eingabe der Schreibmaske wird rechts in der Dialogzeile die bereits im KOMB stehende Schreibmaske angezeigt.
Werden in der Schreibmaske z.B. die Bits 7 und 2 gesetzt, ist die Wertänderung des Parameters in den Betriebsarten AUS und HND erlaubt.

Die einzelnen Angaben für die Definition eines Freien Parameters [Bezeichnung, Datenformat (bei binärem Format Anzeigemaske), Schreibmaske] werden bei der Eingabe durch Betätigen der Ausführungstaste abgeschlossen.

Soll der Freie Parameter nicht belegt werden, ist nach der Anwahl der Position nur die Ausführungstaste zu betätigen (Bild 9.5.)

```
11:08:07
              FREIGABE
                                  GRP:016
 RAHMENSTEURG DER ADSORBER
4 U 00300 AUT
                   (1)F1 A2D0
                                             [*]
                                     [0]
                                                    [I]
                                     AUS
                                             SPG
                                                    EIN
                    (2)F2 ØABC
И
                                                       FEHL:00
  KONF:
  00 BSE:
              1
  01 IMEN:
              1
            16 00300
  02 POM:
03 ALGR:
            018
  04 MBZ1:
           4 13
  05 MBZ2:
06 MBZ3:
            i 27
3 1
  07 MBZ4:
  08 TEXT:
  09 BA-M: 76543210
  10 TAZT:
             3
            3
  11
      BED:
  12 BZLA:
              0
            F1 7
F2 7
  13 FP1:
     FP2:
FP3:
  14
  15
  16 FP4:
ALARM IN GRP:***
```

Bild 9.2. Binare KOMS

Bilanzgröße

11 DIMT: siehe analoge KOMS

```
11:01:29
                FREIGABE
                                  GRP:016
  SUMPFPROD K2.1
2 FS 09330 MES
                        627 M3
                        1000
N
                                                       FEHL: 00
  KONF:
  00 BSE:
               2
  01 IMEN:
              58
  92
     POM:
              20 09330
  03 ALGR:
             110
  04 MBZ1:
            4
  05 MBZ2:
             1
                26
  06 MBZ3:
  07 MBZ4:
  08 TEXT:
  09 BA-M:
             76543210
  10 TAZT:
               3
  11 DIMT:
              12
ALARM IN GRP:***
```

Bild 9.3. : Bilanz-KOM

Örtlicher Geber:

```
11
    ST 1: \ - Farbcodierung für die angezeigten Zustände der KOMS
    ST 2:
12
              Es bedeuten
                                  schwarz
                                   rot
13
    ST 3:
                                23456
                                   grün
                                   gelb
blau
    ST 4:
14
                                   purpur
                                   cyan
                                   weiß
```

15 MAGW: - Maske zum Zustandsbyte
Die gesetzten Bits bezeichnen die angezeigten Zustände der Meßstelle. Der zugehörige Text wird entsprechend der Textnummer dem Wörterbuch 8 entnommen.

```
11:10:21
                 FREIGABE
                                     GRP:016
  FUEHRENDE STEUERUNG
 6 U 08000 ORT
                                           BSE
                                                  RES
                                                         KRS
М
  KONF:
  90 BSE:
                1
  01 IMEN:
               Ø
  02 POM:
             16 08000
  03 ALGR:
             019
  04 MBZ1:
            4 36
  05 MBZ2:
06 MBZ3;
             4 37
  07 MBZ4:
  08 TEXT:
  09 BA-M:
             76543210
  10 TAZT:
               3
7
7
  11 ST 1:
12 ST 2:
  13 ST 3:
  14 ST 4:
               Ø
  15 MAGW:
             76543210
ALARM IN GRP: ***
```

Bild 9.4.: Binare Geber

Die Eingaben für den KOM-Block der BSE (Angaben ab Position 8 außer 11 und 12 für die Binäre KOMS) werden zunächst nur zwischengespeichert und sind noch nicht systemwirksam. Die Übertragung in die Datenfelder der BSE erfolgt erst nach Betätigung der Buchstabentaste E. Daraufhin werden die Angaben der Einzeldarstellung und der linke Bildteil mit den Konfigurationsdaten aktualisiert.




Bild 9.5 Bediengraph für die Eingabe der Bezeichnung, des Datenformats und der Schreibmaske der freien Parameter (binärer KOMB)

10. Konfiguration der Prozessignalverarbeitung

10.1. Anwahl der Verarbeitungskette

Die Anwahl der Kette bei angewählter Einzeldarstellung erfolgt über



Buchstabentaste


Die Module der Verarbeitungskette werden in Abarbeitungsreihenfolge dargestellt (Bild 10.1.).

```
11:42:10 FREIGABE
                                    FEHLER: F4 2080
                              GRP:000
 SUMPFUMLAUF K2.1
6 FCA 02132 HND
                  67.2 M3/H
                              ===+,.........
                  59.9 50.00 ------
                   UW2
                          UW1
                                  ₫W1
                                          0W2
                                                 RUEK
                   N. G.
                           0.0
                                 399.9
                                         N.G. -99.99
И
                   ANZA
                          ANBE
                                                 FEHL:00
                   0.0^{\circ}
                         0/ 399.9
  99
     PUNL
  01
     SHLT
  02
     INTR
  93
     GWT
 04
     RSDS
 05
     RGL
 96
     STA1
ALARM IN GRP: ***
```

Bild 10.1. : Anwahl der Module der Verarbeitungskette

10.2. Anzeige Inhalt eines Modulaufrufblockes

Nach der Tastenfolge



werden alle Operanden eines Basismoduls aufgelistet.

```
11:46:24
             FREIGABE
                                   FEHLER: F4 2080
                             GRP:000
 SUMPFUMLAUF K2.1
6 FCA 02132 HND
                281.3 M3/H ===+======.....
                 UW2
                          Ub/1
                                QW1
                                       0W2
                                                RUEK
                  N.G.
                         0.0
                                399.9 N.G. -99.99
М
                 ANZA
                        ANBE
                                                FEHL:00
  05 RGL
                  0.0 0/399.9
  00 C 78
  01 EF
  02 EF
  03 EF
  04 E FCA 02132 BART 76543210
 05 E FCA 02132 STEL
06 EF
07 AF
  08 P
      .335+0
      .55E-1
  09 P
 10 P
       .00E+0
 11 P
       .09E+0
 12 P .97E-3
13 P .50E+0
ALARM IN GRP:***
```

Bild 10.2.1. : Anzeige der Operanden eines Basismoduls

Dabei sind

Eingangssignale mit E

Ausgangssignale mit A

Parameter mit P und der

Fehlercode mit C

gekennzeichnet.

Für die Signale werden funktionsorientierte Mnemoniks ausgegeben (Bild 10.2.2.).
Ist ein Ein- oder Ausgangssignal nicht belegt, wird als Kennzeichen ein F ausgegeben. Für Parameter wird der aktuelle Wert angezeigt. Im Bild werden in zwei Spalten je 16.0peranden angezeigt. Die Anwahl der folgenden 32 ist über die Ausführungstaste möglich.


Signale Prozeßabbild	Мпет о пік	Beispiele
- Analogeingang - Analogausgang 1-kanalig 5-kanalig	AE (KTNR) · (KLNR) AA1 (KTNR) · (KLNR) AA5 (KTNR) · (KLNR)	AE 2.1 AA1 1.0 AA5 2.3
- Impulseingang - Impulsausgang	IE (KTNR) (KLNR) IA (KTNR) (KLNR)	IE 3.4 . IA 5.6
- Binäreingang - Binärausgang	BE (KTNR) (KLNR) (BM) BA (KTNR) (KLNR) (BM)	BE 7.8 76543210 BA 9.9 76543210
- Multiple×eingang	ME (KTNR) · (KLNR) · (BM)	ME 1.0 76543210
	[(p)	45
- Analogmerker	AM (MNR)	AM 15
- Binärmerker	BM (MNR) (BM)	BM 8 76543210
Kommunikationsblöcke		
- Problemorientierte Meßstellennummer Datentyp bei binären Signalen Maske Binärzustände		FCA 12345 STEL FCA 12345 BA-M 76日日3210

KTNR – Nummer der Anpaßkarte KLNR – Kanalnummer BM – Maske der Binärzustände -adressierte Kanäle in Negativdanstellung MNR – Merkernummer

Bild 10.2.2.: Mnemonik zur Signalkennzeichnung

10.3. Dialog zur Parameterwertänderung

Nach der Anwahl eines Parameters über die Positionsnummer:



wird die Positionsnummer mit dem zugehörigen Wert in der 30. Zeile ausgeschrieben.

Nach der Eingabe



besteht Eingabebereitschaft für den neuen Parameterwert (Bild 10.3.)

Nach Abschluß der Werteingabe wird der neue Parameterwert im PSR gespeichert und in den Datensatz im oberen Bildteil eingetragen. Bezeichnung und Wert des geänderten Parameters werden jetzt weiß dargestellt, um zu kennzeichnen, daß die Änderung noch nicht systemwirksam ist.

```
* 11:48:24
                FREIGABE
                                  GRP: 000
 SUMPFUMLAUF K2.1
                   332.2 M3/H
6 FCA 02132 HND
                                  ===+========,..
                    59.9 50.00 \----+....
                     UM2
                             UWI
                                     ,0W1
                                              06/2
                                                       RUEK.
                     N. G.
                              0.0
                                     399.9
                                              N.G. -99.99
N
                     ANZA
                             ANBE
                                                       FEHL: 00
  95 RGL
                     0.0
                            0/ 399.9
  00 C 78
  01 EF
  02 EF
  03 EF
  04 E FCA 02132 BART 76$43210
  05 E FCA 02132 STEL
  06 EF
07 AF
08 P
        .33E+0
        .55E-1
  09 P
  10 P
        .00E+0
  11 P
        .00E+0
  12 P
13 P
        .97E-3
.50E+0
    P: 08 P
                           .33E+0
                        * .45E+1
ALARM IN GRP: ***
```

Bild 10.3. Parameterwertanderung

10.4. Dialog zur Signalwertanzeige und -änderung

Die Anzeige des Signalwertes wird nach der Anwahl durch Betätigung der Buchstabentaste



realisiert.
Der Signalwert wird ebenfalls zyklisch aktualisiert.

Die Änderung des Signalwertes erfolgt ebenso wie die Parameterwertänderung. Nach Abschluß der Werteingabe durch Betätigen der Ausführungstaste findet die Datenübertragung des neuen Signalwertes in die BSE statt. Die Änderung des Signalwertes ist somit sofort systemwirksam.

Wird ein Signalwert nach der Eintragung in die BSE von anderer Stelle aus beschrieben (z.B. Prozeß oder andere Verarbeitungs-kette), kann ein Rücklesefehler auftreten (Kennzeichen: "UE" cyan).

Signalwertänderungen im laufenden Betrieb sind zweckmäßigerweise bei der Betriebsart HND auszuführen.

10.5. Änderung der Signalbelegung

Nach Anwahl des Signals und Betätigen der Buchstabentaste



kann über die Eingabe der funktionsorientierten Mnemoniks entsprechend Bild 10.2.2. die Signalbelegung geändert werden.






Bild 10.5.1: Bediengraph Anderung Signalbelegung

Für die verschiedenen Signalarten sind die Bedienabläufe im Bediengraphen (Bild 10.5.1.) dargestellt.
Zur Bestimmung des Datentyps bei Signaladressen aus dem Kommunikationsblock werden die vorhandenen Datentyptasten der Prozeßkommunikation genutzt. Datentypen, für die keine Taste vorhanden ist. werden über — Tasten definiert:



Ist die KOMS, deren KOM-Block adressiert werden soll, im PSR nicht generiert, kann anstelle des Numerischen Teils der problem-orientierten Nummer auch die interne Nummer der KOMS in der BSE (IMEN) eingegeben werden:



Die neue Signaladresse wird wie auch ein geänderter Parameterwert zunächst nur im PSR gespeichert und im angezeigten Datensatz aktualisiert und weiß gekennzeichnet.

Die Übertragung aller für den Basismodul eingegebenen Daten wird durch Betätigen der Buchstabentaste



ausgelöst.

Als Kennzeichen für die laufende Datenübertragung erscheint rechts unten auf dem Bildschirm die Ausschrift "UE". Das Bild zeigt den nach der erfolgten Datenübertragung aktualisierten Datensatz des Basismoduls an. Ein Beispiel für die Änderung von Signalbelegungen enthält Bild 10.5.2. für eine KOMB-Adresse. Folgende Fehler können bei der Änderung angezeigt werden:

u K.bu

- falsche Werteingabe
 oder Karten- bzw. Kanalnummer ist größer als im Prozeßabbild generiert
- . oder eingegebene POM ist nicht generiert.

Für sämtliche Strukturänderungen ist die KOMS auszuschalten! Das betrifft auch die Konfigurierung der Verarbeitungskette!

```
11:53:47
                  FREIGABE
                                      GRP:000
 SUMPFUMLAUF K2.1
6 FCA 02132 AUS
N
  95 RGL
  00 C 78
01 EF
  02 EF
  03 EF
  04 E FCA 02132 BART 76543210
05 E FCA 02132 STEL
  06 EF
07 AF
         .33E+0
  08 P
  09 P
         .55E-1
  10 P
         .00E+0
  11 P
         .00E+0
  12 P
13 P
         .97E-3
         .50E+0
    P: 07 AF
                          S: 2132 * STEL
ALARM IN GRP:000 *** 109
```

Bild 10.5.2. : Änderung Signaladresse KOMB-Adresse

10.6. Konfigurierung der Verarbeitungskette

Nach Anwahl der Verarbeitungskette (Pkt. 10.1.) ist es möglich, einzelne Basismodule aus der Kette zu streichen bzw. neue in die Kette einzufügen. Dazu ist es nötig, die KOMS auf die Betriebsart "AUS" zu schalten! Die Bediengraphen für beide Funktionen sind im Bild 10.6.1. dargestellt. Nach erfolgter Datentübertragung wird die aktualisierte Verarbeitungskette dargestellt und weitere Strukturänderungen bzw. die Festlegung der Operanden des neu eingefügten Moduls über seine Anwahl (Pkt.10.2.) sind möglich (Bild 10.6.2.)

Folgende Fehleranzeigen sind möglich:

- "LIST" der RAM-Speicherplatz in der BSE ist belegt, es sind keine weiteren Basismodule einfügbar
- "N.G." die eingegebene Basismodulnummer ist in der BSE nicht generiert; quittiert jeweils wird mit




Bild 10.6.1. Bediengraph Strukturänderung Verarbeitungskette

```
11:59:29
               FREIGABE
                                 GRP: 000
 SUMPFUMLAUF K2.1
6 FCA 02132 AUS
N
  00 PUNL
      SHLT
  91
  02
      GWT.
            * 12
  03
      RSDS
  й4
      RGL
  й5
      STA1
ALARM IN GRP:***
```

Bild 10.6.2.: Einfügen eines Moduls in die Verarbeitungskette

11. Neukonfigurierung einer KOMS in PSR und BSE

Mit Hilfe dieser Funktion kann in die RAM-Listen des Bedienpultes und der BSE eine neue KOMS generiert werden. Voraussetzung ist ihre hardwaremäßige Realisierung in der BSE. Dazu werden, wie auch zur Durchführung der Konfigurierung der Verarbeitungskette, Reserven in den RAM-Listen genutzt. Sind diese erschöpft, sind keine weiteren Strukturänderungen dieser Art möglich (Fehlerausschrift "LIST").

Der Ablauf der Neukonfigurierung ist im Bild 11.2. anhand des Bediengraphen und in Bild 11.1. als Bildbeispiel dargestellt. Es ist möglich, eine in der BSE schon vorhandene KOMS in die Listen des Bedienpultes einzufügen und auch eine KOMS. die in Bedienpult und BSE schon generiert ist, neu zu definieren. Dazu muß der numerische Teil der POM neu festgelegt werden! Die Eingabe des KOM-Block-Typs erfolgt über die Ziffern:

- Ø für analoge Größen
- 1 für Bilanzgrößen
- 2 für binäre Größen und
 - für binäre Geber

Nach Eingabe der Nummer der Basiseinheit, der internen Nummer der KOMS in der BSE und des Typs der KOMS werden die Bezeichnungen der für den KOMB-Typ charakteristischen Steuerdaten der Prozeßkommunikation ausgegeben und können definiert werden (siehe Pkt. 9.).

Sind diese Daten eingegeben und in die Basiseinheit übertragen, kann die KOMS in eine oder mehrere Gruppen eingetragen werden (Pkt. 8.). Ihre Anwahl für die Prozeßkommunikation ist damit möglich. Auch kann die Konfigurierung der Verarbeitungskette (10.6.) und die Parametrierung der Basismodule folgen (10.2. - 10.5.).




Bild 11.1.: Bildbeispiel Neukonfigurierung einer KOMS




Bild 11.2 : Bediengraph Neukonfigurierung